

Údržba a péče o kování Holar

Před prvním použitím po instalaci je nutno výrobek řádně vyčistit některým z čistících krémů. Čištění výrobků provádějte pravidelně. Používejte k tomu teplou vodu, případně jemný tekutý čistící prostředek a měkkou, savou tkaninu.

Čištění a údržba:

K čištění výrobků je možno použít běžné jemné a neobrušující tekuté čistící prostředky pro domácnost, vhodné pro nerezové výrobky (např. Franke Twister nebo Franke Sunshine, TORO, CIF, aj.), nebo čistící prostředky na bázi čpavku.

Čemu se vyhnout:

V žádném případě nepoužívejte

- ocelové drátěnky
- ocelovou vlnu na cídění,
- čistící prostředky na stříbro,
- bělidla a dezinfekce
- odstraňovače laků,
- koncentrované kyseliny,
- louhy
- suché čistící prášky či abrazivní prostředky (např. na bázi písku),
- prostředky obsahujícími kysličník uhličitý
- látky obsahující **chlór** nebo jeho deriváty (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců),

	Používat do správného zatížení		Nepoužívat hrubou sílu
	Čistit pouze vlhkým měkkým hadříkem		Předejít styku s tvrdými a ostrými předměty
	Správná montáž, používat montážní šablonu		Nepoužívat chemické prostředky na bázi chlóru
	Používat dveřní zarážky		Nepoužívat brusné pomůcky

Pokud se nerezová ocel výrobku dostane do styku s kyselinami je nutno výrobek ihned umýt větším množstvím teplé vody a otřít do sucha. Skvrny způsobené tuší, inkoustem, olejem nebo barvami musí být odstraněny ihned. Pokud je těžké tyto skvrny odstranit teplou vodou s doporučeným tekutým čistícím prostředkem, použijte měkkou tkaninu mírně nasáklou denaturovaným alkoholem a následně řádně setřete teplou vodou.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Nejčastější příčinou je tvorba tenkého filmu vodních usazenin na povrchu výrobku, které se často projeví nejprve jako duhový efekt. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez). Tvorbě tohoto filmu je možné zamezit vysušením povrchu výrobku. Pokud se však tento film vytvoří, lze jej odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a tekutého čistícího krému.

Opakující se „rezavé“ skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných prostor doporučujeme prohlédnout, zda nejsou v blízkosti výrobků usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Trvanlivější skvrny je možno odstraňovat jemným leštidlem usazeniny vodního kamene lze odstranit 9% kyselinou octovou.